

Raum / room

Heizkreis-Nr./Heating Circuit No.



⚠ For 24 V: Valve Drive has to be powered by a 24 V safety transformer according to EN 61558-2-6 (Europe) or class II - UL approved (North America) .

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
A xx4x5	52,2 + 7	48,4	44,3
A xx5x5	52,2 + 7	48,4	44,3
A xx6x5	61 + 8,3	48,4	44,3

125881.1420

**Montage - Assembly - Montage - Montaje - Montaggio -
Montering - Asennus - монтаж - Montaj**

**Demontage - Disassembly - Démontage - Demontage Demontaggio
- Desmontaje - Demontering - Purkaminen - демонтаж - Demontaj**

NC - NORMALLY CLOSED

OPTIONAL
„First Open“ Funktion - „First Open“ function - Fonction „First Open“ - Función de contacto abierto - „First Open“ functie - Funzione „First Open“ - „First Open“ funksjon - „Förstagängen“ funktion - „First Open“ toiminta - функция „first open“ - Funkcja „first open“

Anpassungskontrolle - Adaption check - Contrôle de l'ajustement - Aanpassingscontrole - Control de adaptación - Controllo del combadamento - Tilpassingskontroll - Justeringskontroll - Sopivuuuden tarkistus - контроль приспособления - Kontrola dopasowania

A x04x5 - A x05x5 - A x06x5

Funktionsweise - Function mode - Mode de fonctionnement - Funcionamiento - Werkwijze - Modo di funzione - Funktionsmåde - Funktionsmodus - Funktionssätt - Toimintaperiaate - принцип действия - Zasada działania

NO - NORMALLY OPEN

Funktionsweise - Function mode - Mode de fonctionnement - Funcionamiento - Werkwijze - Modo di funzione - Funktionsmåde - Funktionsmodus - Funktionssätt - Toimintaperiaate - принцип действия - Zasada działania

A x14x5 - A x15x5 - A x16x5

	Stellweg - Stroke - Course - Corse - Golpe - Slag - Skok - Iskupiutus - длина хода	Stellkraft - Actuating force - Force - Forza - Fuerza - Kracht - Sila - nastawcza - Kraft - Voima - Сила
A xx4x5	4 mm	100 N
A xx5x5	5 mm	100 N
A xx6x5	6,5 mm	125 N